

Opel Astra F Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/opel/astra-f>

Opel Astra F, die erste Generation des Kompaktklassewagens Opel Astra. Produziert in den Jahren 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 und 2002. In dieser Zeit wurde das Auto einem Facelift unterzogen. In Polen ist es auch als Astra Classic bekannt. In unserer Publikation finden Sie eine Beschreibung der Sicherungs- und Relaisblöcke des Opel Astra F mit Blockdiagrammen, Fotos und deren Standorten. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder verantwortlich ist.



Der Zweck der Sicherungen und Relais in Ihrem Opel Astra F kann von den dargestellten abweichen und hängt vom Baujahr, dem Lieferland und der Ausstattung ab.

Opel Astra F Sicherungskasten im Fahrgastraum

Es befindet sich unter der Fahrerseitenverkleidung hinter der Schutzabdeckung.



Planen




Tabelle zu Sicherungen

1	Relais für beheizte Spiegel
2	Relais – Blinkerschalter
3	Intermittierendes Relais für Heckscheibenwischer

4	Nebelscheinwerferrelais
5	Relais für Nebelschlussleuchte
6	Intermittierendes Relais für Scheibenwischer/Waschanlage
7	Relais für Heckscheibenheizung
8	Warnsummer für eingeschaltete Scheinwerfer
9	Diagnosestecker (DLC)
10	Relais 1 des Lufteinlassklappenmotors (Klimaanlage)
11	Verzögerungsrelais für Scheinwerferwaschanlage
12	Relais 2 des Lufteinlassklappenmotors (Klimaanlage)
F1	20A Zentralverriegelung
F2	20A Kraftstoffpumpe
F3	30A Hupe, Scheibenwischer/-waschanlage, Scheibenwischerverzögerung, Scheibenwischermotoren/Heckscheibenwischermotoren, Scheinwerferwaschanlage
F4	10A Linker Scheinwerfer – Abblendlicht, elektrischer Scheinwerfer – links, Lampensteuerung
F5	10A Rechter Scheinwerfer – Abblendlicht, elektrischer Scheinwerfer – rechts, Lampensteuerung
F6	10A Automatikgetriebe-Steuerungssystem, ABS-Steuerungssystem, ESP
F7	10A Warnanzeige/Summer, Spiegel, Handschuhfachbeleuchtung, Audiosystem, Heckentfrosterrelais, Kühlerlüfter (Diesel)
F8	20A elektrische Anschlussklemme für Anhänger
F9	10A Scheinwerferanzeige, Bordcomputer, Tagfahrlicht
F10	30A elektrische Fensterheber, Antrieb des Kofferraumvorhangs
F11	10A Nebelschlussleuchte
F12	10A Fernlicht – linker Scheinwerfer
F13	10A Fernlicht – rechter Scheinwerfer
F14	30A Elektroheizgebläse, Klimaanlagesteuerung
F15	30A Kühlerlüfter
F16	30A Heckscheibenheizung
F17	20A Nebelscheinwerfer/Nebelscheinwerfer
F18	10A Standlicht links
F19	10A Kennzeichenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Standlicht rechts, Audiosystemeinheit


F20	20A Rückfahrscheinwerfer, Sicherung für Zigarettanzünder , Sitzheizung
F21	30A Klimaanlagesteuerungs-Elektromotor des Kühlerlüfters der Klimaanlage
F22	30A Elektrischer Fensterheber
F23	30A Scheinwerferwaschanlage
F24	20A Bordcomputer, Blinker- und Warnblinkschalter, Audiosystem, Innenbeleuchtung, Uhr, Warnblinkanlage, Rücklicht/Kofferraumleuchte
F25	10A Elektronisches Steuergerät für Automatikgetriebe
F26	30A Kühlerlüfter – Diesel
F27	10A-Tagesbeleuchtungslampen
F28	15A Bremslichter, Blinker, ABS, Warnblinkanlage

Für den Betrieb des Zigarettanzünders ist die Sicherung Nr. 20 mit 20 A zuständig.

Auf der Rückseite des Geräts befinden sich möglicherweise: eine Sicherung des Kühlgebläses, ein Starterrelais, eine Sicherung des Heizgebläses.


Zusätzliche Blöcke

An der rechten Wand unter der Instrumententafel können separate Steuergeräte untergebracht werden:



1. Elektronisches Zentralverriegelungssteuergerät
2. Elektronisches Steuergerät für Diebstahlwarnanlage
3. Elektronisches Motorsteuergerät
4. Kraftstoffpumpenrelais

Kraftstoffpumpenrelais



Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Der Montageblock befindet sich im hinteren Teil des Motorraums.



Verschiedene Ausführungsmöglichkeiten sind möglich. Das aktuelle Diagramm wird auf den Blockdeckel gedruckt.