

DAF XF 95 Sicherungskasten Belegungsplan

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/andere-automarken/daf-xf-95>

Wir erwägen einen DAF XF95-Lkw – Baujahr 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.



Sicherungen und Relais in der Kabine DAF XF 95

Der Montageblock befindet sich im Bedienfeld auf der Beifahrerseite.

DAF XF 95 Sicherungsblockdiagramm



Beschreibung

E 000 Abstand links (Sicherung für Standlicht hinten links)

E 001 Richtige Größe und Kennzeichenbeleuchtung (Sicherung für Standlicht hinten rechts)

E 004 Abblendlicht links (Sicherung für Abblendlicht, Fahrerseite)

E 005 Abblendlicht rechts und Lampe auf der Instrumententafel Abblendlicht (Sicherung für Abblendlicht-Kontrollleuchte Beifahrerseite)

E 006 Fernlicht links (Sicherung Fernlicht Fahrerseite)

E 007 rechtes Fernlicht und Lampe im Fernlicht-Instrumentenbrett (Sicherung, Fernlicht-Kontrollleuchte, Beifahrerseite)

E 008 Suchscheinwerfer (Sicherung, Scheinwerfer)

E 009 Nebelscheinwerfer (Sicherung für Nebelscheinwerfer)

E 010 Nebelschlussleuchten (Sicherung für Nebelschlussleuchten) E 013 Bremsleuchten (Sicherung für Bremsleuchten)

E 016 Rückfahrscheinwerfer, Differenzial, Nebenantrieb, Sperrung des unteren Bereichs des Getriebes (Sicherung für Rückfahrscheinwerfer)

E 019 Aufwärmen, CTE (5 DK), Fahrtrichtungsanzeiger, Motorstopp, Abgasdrosselvorrichtung, DEB (Sicherung zur Steuerung der Glühkerze, CTE-Blinklichter, Motorbremse)

E 023 Sicherung für Schalter für Kaltstart, Programmieruhr für Fahrtenschreiber-Zusatzheizung

E 025 Scheibenwischer, Scheinwerferwaschanlage (Sicherung für Scheinwerferreinigungs-Wischermotor)

E 026 24 V tragbare Lampensteckdose, Zigarettenanzünder, Zentralverriegelung (Sicherung für Zigarettenanzünder)

E 027 24/12 Volt Konverter (Sicherung für Konverter 24/12V)

E 028 Kabineninnenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung (Sicherung für Innenbeleuchtung)

E 029 Retarder (Sicherung für Motorbremsretarder)

E 030 Tonsignale, Fahrerhausfederung, Schiebedach, Tischbeleuchtung (Sicherung für Hupe)

E 031 Herd, Klimaanlage (Sicherung für Heizgebläse ITC-Einheit)

E 033 Rübenheber auf der Beifahrerseite (Sicherung für elektrischen Fensterhebermotor. Beifahrerseite)

E 034 Rübenroder Fahrerseite (Sicherung Fensterhebermotor Fahrerseite)

E 035 Instrumententafel, Signalleuchten, CWS (Sicherung für Instrumente und Kontrollleuchten)

E 037 Zündschalter, Relais G 015 (Sicherung für Kontaktschalter)

E 040 ABS

E 041 ABS

E 042 ABS

E 043 ABS-Anhänger (Sicherung. ABS. (Sattel-)Anhänger)

E 044 Einstellung und Heizung der Spiegel (Sicherung, Spiegelheizung/-einstellung)

E 048 Anhängerstrom (Sicherung, zentrale Stromversorgung. (Sattel-)Anhänger)

E 051 mit Radformel 6×2 ECAS

E 052 ECAS-Steuergerät und Fernbedienung 4×2 (Sicherung für ECAS-Fernbedienung Arbeitsscheinwerfer)

E 053 ECAS-Diagnosestecker (16-polig) (Sicherung für Diagnosestecker (16-polig))

E 062 ECAS-Hebezeug

E 084 Kabinenbeleuchtung (Sicherungsbeleuchtung)

E 091 Lufttrockner-Heizelement, Sitzheizung,
Kraftstoffsumpf (Sicherung für Lufttrocknerelement/Kraftstoffverschmutzungsabscheider)

E 108 CTE-2

E 112 Sicherung für Glimmanzeigelampe

E 114 Standheizung (Fön) (Eberspächer und Webasto) (Sicherung Standheizung Eberspächer)

E 117 Instrumententafelbeleuchtung, Leseleuchte, Aschenbecher (Sicherung für Suchscheinwerfer)

E 118 Stromversorgung des Relais des Motorsteuerungssystems (ECS).

E 142 Zusatzgeräte – (Zubehör, das ohne Einschalten der Zündung funktioniert) (30)

E 143 E-Gas-System, Fahrtenschreiber, Geschwindigkeitsbegrenzer (Sicherung für E-Gas / UPEC-Fahrtenschreiber)

E 163 Zusatzgeräte – (Zubehör, das ohne Einschalten der Zündung funktioniert) (15)

E 168 Zubehör (Sicherung für Zubehör/Mikrowelle)

E 172 Anhänger-ABS

E 182 Zentralschmieranlage

Relais DAF XF 95

G000 Relais der Rück- und Standlichter

des G001 Relais der Nahscheinwerfer

des G002 Relais der Neuleitung der Langscheinwerfer

G003 Relais der Bremsen der Stoppsignale des G004 Relais der Nebelscheinwerfer G005

Relais des Relais G028 des 4-Fensters Relais des G029 RELECROURAL Beifahrers G030 des Beifahrers des Fahrzeugs mit
Fensterverglasung Lopate G170 Heizmotorrelais im Heizmodus (Webasto) G178 Zubehörrelais G236 Scheibenwischer-
Timer-Relais (Stufen 2 und 1) G237 Scheibenwischer-Timer-Relais (automatische Abschaltung).) G238

Scheinwerferwascher-Timerrelais

G239 Mikrorelais für Lastverteilung, Motorbremsung, ABS, Antiblockiersystem, CTE

G240 Mikrorelais für Nebenantrieb, EGAS-Systeme, Motordrehzahlregelung

G243 Mikrorelais für Abgasdrosselung G245 Mikrorelais

für Abgasdrosselung und EGAS-Systeme

G246 Mikrorelais für Abgasdrosseleinrichtung und Kupplungspedal

G247 Heizungsrelais (Webasto)

G256 Mini-Relais für ABS- und Retarderversorgung

G259 Nebenabtriebssteuerrelais

G260 EGAS-System – Steuergeräteversorgung

G284 Voith-Retarderrelais

G450 Ersatzsockel für Zusatzrelais

G451 Ersatzsockel für Zusatzrelais

G452 Ersatzsockel für Zusatzrelais