

Golf 8 Sicherungskasten Belegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/vw/golf-8>

Der VW Golf 8, eine Ingenieursleistung aus Deutschland, zeichnet sich durch seine technologische Raffinesse und zeitgemäßes Design aus. Die Antriebseinheiten des Fahrzeugs bieten eine breite Palette von hochentwickelten Motoren, darunter effiziente Benzin- und Dieselmotoren sowie fortschrittliche Hybridantriebe. Das Fahrwerk ist präzise abgestimmt, und die fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme gewährleisten ein anspruchsvolles Fahrerlebnis.




Die technischen Spezifikationen des VW Golf VIII umfassen wegweisende Sicherheitsfunktionen wie automatische Notbremsung, Spurhalteassistent und adaptive Geschwindigkeitsregelung. Das hochmoderne Infotainment-System integriert nahtlos Konnektivitätsfunktionen für eine umfassende Nutzererfahrung.

Trotz der hochwertigen Konstruktion des Fahrzeugs können gelegentlich technische Herausforderungen auftreten. Dazu gehören potenzielle elektrische Störungen oder Ausfälle, die durch defekte Sicherungen oder Relais verursacht werden können.


In diesem Artikel legen wir den Fokus auf die elektrischen Komponenten des VW Golf 8 und präsentieren eine umfassende Schemadarstellung der Sicherungen und Relais. Diese technische Information ist von entscheidender Bedeutung für die Fehlerdiagnose und Wartung des Fahrzeugs, um eine kontinuierliche und zuverlässige Fahrzeugleistung sicherzustellen.

Golf 8 Sicherungskasten Motorraum Belegung



Nummer	Beschreibung	Ampere [A]
F9	Horn	15
F10	Scheibenwischer vorne	30
F31	Bremslichtsensor	7.5
F32	Scheibenheizung	40
F14	Behelfsheizung	20

Golf 8 Sicherungskasten Innenraum



Nummer	Beschreibung	Ampere [A]
F6	Innenbeleuchtung	30

F7	Sitzheizung	30
F8	Elektrisches Glasdach	20
F12	Rechte Außenbeleuchtung	40
F13	Zentralverriegelung	40
F20	Telefon	7.5
F30	Elemente der Information und Unterhaltung	20
F32	Sitzheizung hinten	25
F35	Außenbeleuchtung links	40
F36	Gebläseregler	40
F40	Anti-Diebstahl-Alarm	7.5
F42	Automatischer Getriebebeschaltmechanismus	7.5
F43	Klimaanlagen-Bedienfeld oder Heizungs- und Frischluftsystem;Relais für Heckscheibenheizung.	10
F44	Lichtschalter (Abblendlicht);Regen- und Lichtsensor; Elektronische Feststellbremse.	7.5
F46	Display, Infotainment-Bedienfeld	7.5
F52		
F66	Heckscheibenwischer	15
F67	Heckscheibenheizung	30
	Sicherungspositionen bei Fahrzeugen mit werkseitig montierter Anhängerkupplung:	
F3	Anhängersteuergerät links	25
F11	Anhängersteuergerät	15
F29	Anhänger-Ladekabel	15
F31	Rechtes Anhängersteuergerät	25