


Opel Vectra A Sicherungsbelegung


Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/opel/vectra-a>

Opel Vectra A, die erste Generation der Vectra-Modellreihe. Produziert in den Jahren 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 und 1995. In dieser Zeit wurde das Auto neu gestaltet. In unserem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungen und Relais des Opel Vectra A mit Blockschaltbildern und Fotos. Beachten Sie die Sicherung für den Zigarettenanzünder.







Beschreibung

1	10A Stand- und Rücklichter links
2	20A beheizte Vordersitze, Zigarettenanzünder
3	10A linkes Fernlicht
4	30A Warmluftstrom (im Modell mit Klimaanlage)
5	10A links Abblendlicht, Fernlichtverstellung
6	30A Scheibenwischer
7	15A Blinker, Bremslichter, ABS
8	15A Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Blinker, Doppeldisplay, Radio, Bordcomputer
9	10A-Instrumententafel, Traktionskontrolle, Nummernschildbeleuchtung
10	30A Schiebeabdeckung
11	20A Kraftstoffpumpe
12	10A elektrisch verstellbarer Außenspiegel, Fensterhebersteuerung, Zentralverriegelung
13	20A Nebelscheinwerfer
14	10A ABS-Automatikgetriebemodus
15	30A beheizbare Heckscheibe und Außenspiegel
16	10A Automatikgetriebemodus

17	20A Zentralverriegelung
18	10A Tagfahrlicht
19	10A-Airbag
20	20A-Signal
21	10A Stand- und Rücklichter rechts
22	10-A-Schalldämpfervorwärmung, Rücklicht, zwei Informationsdisplays, Bordcomputer
23	10A rechtes Fernlicht
24	30A Kühlergebläse (bei Modell mit Klimaanlage)
25	10A Abblendlicht rechts, Fernlichtverstellung
26	30A Fensteröffnungssteuerung, hintere Türen
27	10A Nebelschlussleuchten
28	20A Klemme 30: Anhängerstromversorgung
29	30A Scheinwerferwaschanlage
30	30A Fensteröffnungssteuerung, Vordertüren
31	Ersatzteil
32	Ersatzteil
33	Warnrelais
34	Blinker-/Warnblinkrelais
35	Wischerunterbrecherrelais
36	Relais für Nebelschlussleuchte
37	Relais für Nebelscheinwerfer
38	Signalrelais oder beheizter Bildschirm

Sicherung Nummer 2 mit 20A ist für den Zigarettenanzünder zuständig.

Opel Vectra A Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Es befindet sich im rechten hinteren Teil des Motorraums. Die Anzahl der Elemente hängt von der Ausstattung des Fahrzeugs ab. Das Relais für die Kraftstoffpumpe ist rot markiert.

